たまハートコレクション
TAMA PROFY
たまプロフィ

取扱説明書

もくじ

♥本体の説明 —— 4
♥基本の操作 —— 5
♥はじめに —— 6
♥TAMA PROFYで できること — 9
♥待機画面・メインメニュー —10
●プロフ —12
●ハートボックス —13
●メール —14
●ハートコレクト —14
●ミニゲーム —15
●きずなっち —17
●つうしん —18
●せってい —20
♥電池の交換 —21
♥こんなときは —22
♥たまハートをコレクトするには?—23

BANDAI 2011 MADE IN CHINA ©BANDAI・WiZ/TV TOKYO・2011Teamたまごっち TV

対象年齢6才以上

⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小さな部品、単4電池（別売り）を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。

●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

●万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。

●電池の交換は保護者の方が行ってください。

●充電式電池（ニカドなど）は、絶対に使用しないでください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。

●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

《使用上の注意》

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

●誤動作した場合はリセット操作をしてください。

●通信中は本体を動かさないでください。

●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。

●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。

●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。

●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。

●受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感知しなくなり作動しません。

●本商品は携帯電話との赤外線通信に対応しておりません。

●外箱、透明カバー、透明トレイ、液晶保護シート、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

●占い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。

●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。

≪電話受付先≫　バンダイお客様相談センター
〒277-8511　柏市豊四季241-22　　ナビダイヤル　0570-041-101
●受付時間 10時～17時（祝日、夏季・冬季休業日を除く）
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

≪商品・修理品送付先≫　バンダイ　栃木修理・配送センター
〒321-0298　栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67
●営業時間 10時～17時（土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く）　電話番号はお客様相談センター共通

本体の説明

表面

赤外線通信部

キャンセルボタン

表示画面
(タッチパネル)

裏面



ストラップ穴

リセットスイッチ

開閉ボタン

電池フタ

ストラップ穴

基本の操作

TAMA PROFYは画面をタップやスライドして操作するよ!

タップ

決定

画面の各部を軽く叩きます。

スライド

ページ送り

指先で画面を押しながら左右に動かします。

- メニュー画面
- 各モードのメニュー選択画面
- プロフ選択画面
- おとも選択画面

上記の画面はスライドさせることができます。

キャンセルボタン

キャンセル
戻る

キャンセルボタンを押すと、1つ前の画面に戻ります。



はじめに

※TAMA PROFYで楽しく遊ぶために①～⑨の操作は必ず行ってください。

1 電池の入れ方

①本体裏面の電池ブタを、先の細い棒などで開閉ボタンを押しながらスライドさせて開きます。



②単4乾電池2本の⊕⊖を間違えないようにセットし、電池ブタを①と逆の手順でカチッと音がするまで閉じてください。

2 リセット操作

本体裏面のリセットスイッチを、先の細い棒などで押してください。オープニング画面が表示された後、日にちセット画面になります。

※リセットスイッチは、とがった棒（ようじ棒など）やシャープペンの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。



3 日にちセット

画面の▲または▼をタップして、現在の月日をセットします。
月日を合わせたら「けってい」をタップして次に進みます。

4 曜日セット

画面の▲または▼をタップして、現在の曜日をセットします。
曜日を合わせたら「けってい」をタップして次に進みます。

5 時刻セット

画面の▲または▼をタップして、現在の時刻をセットします。
時刻を合わせたら「けってい」をタップして次に進みます。

6 名前セット

あなたのプロフィール「MYプロフ」を入力しましょう！
はじめに、自分の名前を「文字入力のしかた」を参考にして入力します。
名前を入力したら「けってい」をタップして次に進みます。

文字入力のしかた

文字パネルをタップして文字を入力します。

文字の選択



文字パネルの◀または▶をタップすると、文字の「行」をかえられます。

ひらがな／カタカナ／アルファベット

「ひら／カナ」パネルの◀または▶をタップすると、文字パネルのひらがなとカタカナ、アルファベットを切り替えられます。

文字の消し方

「◀けす」をタップすると、1文字ずつ入力した文字を消せます。

7 誕生日セット

月 — 日

画面の▲または▼をタップして、自分の誕生日をセットします。
誕生日を合わせたら「けってい」をタップして次に進みます。

8 MYプロフ入力



質問

回答パネル

自分へのアンケートに回答します。
質問に対する答えを選んでタップします。

- 回答パネルの▼をタップすると、別の候補を選ぶことができます。
- 「スキなコ選択」の場合は、自分の好きな人の名前を入力します。
  名前の入力のしかたは、P.7「Ⓖ名前セット」と同じです。

9 MYキャラクター診断!

アンケートに全て回答すると、あなたのMYキャラクター診断完了!
きずなっちが現れて待機画面になります。

TAMA PROFYでできること

たまハートをコレクトしよう!

たまハートは、たまごっち達のきずなの結晶! いろんな模様のハートがあるよ。
メロディチャームをタップしてコレクトしたり、ミニゲームをクリアしたり…
集め方いろいろ!

メロディチャームをリズムに合わせてタップ!

ミニゲームでも!

プロフを集めよう!

プロフはたまごっち達からもらったり、友だちと赤外線通信したりして集めよう!
プロフを集めると、たまハートコレクトに呼んだり相性占いをしたりできるよ!

たまごっちのプロフをゲット!

相性占いの結果は!?

きずなっちと遊ぼう!

おしゃべりしたり、アイテムで遊んだり…
毎日、きずなっちと一緒に遊ぼう!

おしゃべりしたり…

たまもりしたり…

アイテムで遊んだり!

待機画面・メインメニュー

待機画面

●待機画面の①をタップすると、メインメニューになります。(→P.11)
●②のきずなっちをタップすると「きずなっち」画面になります。(→P.17)

省電力モードについて

約30秒間操作が無かった時は、画面が消えて省電力モードになります。
キャンセルボタンを押すと、「ロック解除画面」が表示されます。
画面を右にスライドしてロックを解除すると、待機画面に戻ります。

ロック解除画面

メールが届くよ!

新着メールのお知らせ画面

たまごっち達からメールが来るよ! 新着メールのお知らせが表示されたら、画面をタップしてメールを読もう!
※しばらく新着メールのお知らせに対応しなかったり、キャンセルボタンを押した場合は、そのメールは「メール(→P.14)」に保存されます。

メールでたまハートのコレクトをお願いされることがあります。
お願いを聞いてあげる場合は「はい」をタップしましょう!
※「いいえ」を選んだ場合は、そのメールは「メール(→P.14)」に保存されます。

お願いされたたまハートを持っている時は、「へんじをだす」をタップしてメールの返事と一緒にたまハートを送ってあげましょう!
※欲しがっているたまハートを持っていない場合は返事を出せません。

メインメニュー

2画面の左側を表しています。

2画面の右側を表しています。

●メインメニューは左右2画面に分かれていて、画面を左または右にスライドさせて切り替えることができます。
●アイコンをタップして選択します。
●キャンセルボタンを押すと待機画面に戻ります。

ここをスライド!

プロフ P.12
友達やたまごっちのプロフが見られるよ!
お供のHPの回復もここでできちゃうの!

ハートボックス P.13
「ハートコレクト」やミニゲームでコレクトしたたまハートが保存されるよ! 何個持っているかもここで確認!

メール P.14
たまごっちや友達からのメールが保存されるよ!
たまハートをコレクトしたら返事を出そう!

ハートコレクト P.14
メロディチャームをリズムよくタップしてたまハートをコレクトしよう!!

ミニゲーム P.15
ミニゲームに成功するとたまハートがもらえるよ!

きずなっち P.17
きずなっちとおしゃべりしたり、アイテムで遊べるよ!

つうしん P.18
友達のたまプロフィと通信ゲーム&ごほうびがもらえるパスワード入力ゲームができるよ!

せってい P.20
コントラスト変更・ひにち変更・時間変更・ボリューム変更ができるよ!

プロフ

●「MYプロフ」・「ともプロフ」・「たまプロフ」・「きずなプロフ」・「ともプロフついか・さくじょ」を、画面を左または右にスライドして切り替えられます。見たいところまで送ってアイコンをタップしてね。

MYプロフ

あなたのプロフィール「MYプロフ」を見ることができます。画面を上にスライドすると次のページ、下にスライドすると前のページに切り替えることができます。

MYプロフを書きなおしたいとき

一番下のページの「かきなおす」アイコンをタップすると、MYプロフを設定しなおすことができます。
P.7「❻名前セット」～P.8「❾MYキャラクター診断！」の手順で設定しなおしてください。

ともプロフ

「つうしん(→P.18)」で交換した、あるいは「ともプロフついか・さくじょ」の「ついか」で登録した友だちのプロフを見ることができます。
はじめに見たい人のプロフを画面を左右にスライドして選んでください。画面を上下にスライドすると、次の項目に切り替えることができます。

たまプロフ

たまごっちたちからもらったプロフを見ることができます。
はじめに見たいキャラクターのプロフを左右にスライドして選んでください。画面を上下にスライドすると、次の項目に切り替えることができます。

きずなプロフ

きずなっちのプロフを見ることができます。
画面を上下にスライドすると、次の項目に切り替えることができます。

ともプロフついか・さくじょ

「ついか」をタップするとともプロフの追加、「けす」をタップするとともプロフの削除ができます。



ついか ともプロフを追加することができます。
P.7「❻名前セット」～P.8「❾MYキャラクター診断！」の手順で友達のプロフを登録してください。

けす 左または右にスライドして消したいプロフを選び、「けす」をタップしてください。
「ほんと？」画面で「けす」をタップすると、プロフを消すことができます。

ハートボックス

●♡メーターパネルをタップすると、♡メーター画面になります。

●画面の▲または▼をタップすると、次のページに切り替えることができます。
たまハートのカテゴリーをタップすると、カテゴリーそれぞれのたまハート画面になります。



♡メーター

たまハートをコレクトすると「♡メーター」がたまっていきます。
「♡メーター」がいっぱいになると、何かいいことが起こるかも？

たまハート

見たいカテゴリーの画面にした後、見たいたまハートを選んでタップします。

たまハート名・たまハートのイラスト・持っている数・たまハートの説明を見ることができます。画面の▼をタップすると次のページに切り替えることができ、ハートの説明文が見られます。

メール

●たまごっちや友達から届いたメールが保存されるよ。

たまハートコレクトの依頼がメールで来るよ。
たまハートをコレクトして、返事を出そう!
(※返事は自動的に送信されます。自分でメールの内容は作れません)
依頼をクリアしていくと時々、たまプロフがもらえるよ!

見たいメールをタップしてね。

メールの本文が表示されるよ。
▼をタップすると次ページが見られるよ。

一番下のページの「へんじをだす」をタップすると自動的に返事が出せるよ!

ハートコレクト

お供を選ぶ

はじめに画面を左または右にスライドして、誰をお供に連れて行くかを選んで「けってい」をタップします。
※お供は「ともプロフ」か「たまプロフ」の中から選びます。

MYキャラクターとお供の間からたまハートが現れます。

メロディチャームゲームスタート! 音符がメロディチャームに向かって飛んでくるので、音符がメロディチャームに入った瞬間にメロディチャームをタップします。
3回以上ミスをせず、音符をタイミング良くタップできればクリアです。

メロディチャームゲームをクリアできるとたまハートが出現!
ハートを囲むように画面をスライドさせると、たまハートをゲットできます!

あなたはどんなたまハートがゲットできたかな?
●一緒に遊ぶお供によって、ゲットできるたまハートが変わるよ! いろんなお供と遊んで、いっぱいたまハートを集めよう!

ミニゲーム

はじめに画面を左または右にスライドして、どの内容で遊ぶかを選んでタップします。

うらない

今日の宝箱が表示されたら、画面をタップしてね!
今日の運勢が表示されるよ。
▼をタップすると次ページが見られるよ。

相性診断

MYプロフ、ともプロフの中から2つ選んで相性診断ができるよ!
画面を左または右にスライドして、相性診断をしたいプロフを選んでね。相性度が診断されるよ。

ミニゲーム

遊びたいミニゲームを選んでタップし、ゲームスタート!
P.14「ハートコレクト・お供を選ぶ」の手順でお供を選んでね。
制限時間は60秒! 時間内に41点以上で成功、100点以上で大成功だよ!
成功するとたまハートが1つ、大成功でたまハートが2つもらえるよ。

ミニゲーム紹介

ジュエリーゲット

宝石が現れたらタップして、宝石をGETしよう!

おぼえてリズム

メロディっちのお手本を覚えて、同じ順番に音符をタッチして演奏しよう!

ドキドキさかなつり

ウキが沈んだら画面をタップして、魚がかかったら画面を連打して釣り上げよう!

ドリブルマスター

画面をタップするとボールが浮くよ。画面をタップしてカラーコーンを避けてゴールを目指そう!

はしってくちばっち

画面をタップするとくちばっちがジャンプするよ。画面をタップして障害物を避けてね!

ひろってワード

上から文字が降ってくるよ。画面をタップしてちゃまめっちを左右に動かして、お題の文字を拾ってね!

ワクワクおはなつみ

お花が咲いたらタップして、お花をつもう!

たまもりキャッチ

上からたまもりアイテムが降ってくるよ。画面をタップしてもりりっちを左右に動かし、お題のたまもりアイテムを拾ってね!

前

きずなっち

はじめに画面を左または右にスライドして、行いたいものを選んでタップします。

きずなプロフ

きずなっちのプロフが見られます。
内容はP.12「きずなプロフ」と同じです。

おしゃべり

きずなっちがおしゃべりします。(文字)
画面をタップすると、次のページが見られます。

たまもり

きずなっちのたまもりが見られます。
好きなたまもりをタップしてください。

あそび

きずなっちがアイテムで遊んでいるところを見られます。
好きなアイテムをタップしてください。
※アイテムは使うとなくなります。

つうしん

はじめに画面を左または右にスライドして、行いたいものを選んでタップします。

つうしんゲーム

友だちのTAMA PROFYと通信して、通信ゲームをしよう！ MYプロフも交換できちゃう！
通信ゲームに勝つと、たまハートもゲット！

①プロフ交換を選んだ場合は通信待機画面になります。
※友だちのTAMA PROFYも同じように操作して、通信待機画面にしてください。
②下記の「通信時の注意」を参考にしてお互いの赤外線通信部を向かい合わせてください。

通信時の注意

お互いのTAMA PROFYの赤外線通信部の高さを水平にし、約10cm以内の距離で行ってください。
※太陽光などの強い光の下では通信できません。
※TAMA PROFYは、TAMA PROFY以外のたまごっちシリーズ本体と通信できません。

この画面が消えたら、通信部を離しても大丈夫です。

通信中画面

画面が消えたら、P.10「省電力モードについて」の手順で省電力モードを解除して、やり直してください。

WIN

③通信が成功するとMYプロフが交換され、通信ゲームが始まります。
通信ゲームに勝つと、たまハートが1つもらえます。

パスワード　パスワードを入力して、いろいろなごほうびをもらおう！

パスワード入力画面になったら、アイコンを左右または上下にスライドして、正しい並びに並べ替えてください。
たまプロフ、またはたまハートがGETできます。

パスワードは カードでハッピーたまごっち！ たまハートコレクション でGET！

パスワード入力画面

「たまハートカード 神秘のプレート」にかかれているパスワードと同じ並び順に並べかえてね！

※データカードダスは、全国のおもちゃ屋さんやアミューズメント施設であそんでね！

1人プレイ 1回100円（税5%含む）
必ず1枚カードがもらえます。

みんなよろしくねー！

HPもチェック！ http://www.carddas.com/tamagotchi/

※パスワードがついているカードは「たまハートカード 神秘のプレート」のみです。
それ以外のカードには、パスワードはついていません。
※筐体、カードは開発中のものです。実際のものとは多少異なります。

せってい

はじめに画面を左または右にスライドして、変更したいメニューを選んでタップします。

コントラスト

TAMA PROFYの画面の濃さを変更することができます。
好きな濃さをタップして「けってい」をタップしてください。

ひにち

日付と曜日を修正することができます。
修正のしかたは「はじめに」の「日にちセット(→P.6)」と「曜日セット(→P.6)」と同じです。

じかん

時計の時刻を修正することができます。
修正のしかたは「はじめに」の「時刻セット(→P.7)」と同じです。

ボリューム

TAMA PROFYの音量を変更することができます。
※音量をゼロにすると、呼び出し音も鳴らなくなるので注意してください。

電池の交換

※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

電池が消耗すると、左の電池交換画面が表示され、全ての操作ができなくなります。
P.6「電池の入れ方」を参考に、新しい単4乾電池2本(別売り)と交換し、リセット操作を行ってください。
※電池交換画面が表示されたとき以外でも、「音が小さくなった」「画面が正しく表示されない」などの現象が起こったときは、電池を交換してください。

リセット操作

本体裏側のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。
※リセットスイッチはとがった棒(ようじ棒など)や、シャープペンの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。

つづきをしたい／全てのデータをクリアしたいとき

リセットスイッチを押すと、「つづきをする？」画面が表示されます。



つづきをしたいときは、「はい」をタップしてください。

全てのデータをクリアしたいときは「いいえ」をタップしてください。
「データをけす？」画面が表示されたら、「はい」をタップしてください。
今までのデータが全て消えて、最初から遊べます。

こんなときは

画面が消えている／画面がつかないとき

●電池の容量はありますか？（→P.21）

○ボタン操作をしても画面が表示されないときは、電池がない場合がありますので新しい電池と交換してください。

画面や操作に異常があるとき

●次の場合はリセット操作を行ってください。（→P.21）

○画面の表示が乱れたり、音や動作に異常があるとき

○はじめて遊ぶときや、電池交換をしたとき

音が出ないとき

●ボリュームの音量がゼロになっていませんか？（→P.20）

○ボリュームの音量がゼロになっていると、呼び出しの音も鳴らなくなるので注意してください。

パスワードでたまハートまたはたまプロフがGETできないとき

●入力したパスワードはあっていますか？（→P.19）

○入力したパスワードが間違っているとGETできません。パスワードが間違っていないかを確認して、もう一度正しく入力してください。

うるう年2月29日の日付が表示されないとき

●TAMA PROFYの日付設定は「うるう年」に対応していません。

○うるう年の2月29日になったら「せってい」→「ひにち」で日付を「2/29」に合わせてください。3月1日からは通常通りご使用いただけます。（→P.20）

画面が見づらいとき

●「せってい」→「コントラスト」で画面の濃さを調節してください。

たまハートをコレクトするには？

いろんなカテゴリーのたまハートをコレクトしよう！

友達やたまごっちのプロフを集めれば、コレクトできるハートのカテゴリーが増えるよ！

「ハートコレクト」や「ミニゲーム」でお供に連れて行くたまごっちや友達によって、コレクトしやすいたまハートが変わるよ！
友達やたまごっちのプロフを集めて、色んなたまごっちのたまハートをコレクトしよう！

特定の月日や時間にしか現れないたまハートもあるよ！

時間によって現れるたまハートもあるよ！

朝しか現れないたまハートや、夜しか現れないたまハートがあるよ！
朝や夜に「ハートコレクト」で遊んで、朝と夜のたまハートをコレクトしよう！

月によって現れるたまハートがかわるよ！

特定の月にしか現れないたまハートがあるよ！
月が変わったら、「ハートコレクト」で月限定のたまハートをコレクトしよう！

月曜日の夜にだけ現れるたまハートもあるよ！

月曜日の夜にだけ現れるたまハートがあるよ！
毎週現れるたまハートはかわるから、忘れずにコレクトしよう！


Tama Profy
Tama Heart's are collected.

たまハートコレクション TAMA PROFY たまプロフィ に関するご注意

タッチパネルのタップ・スライドについて





タッチパネルは、軽く触れるだけでは反応しません。指先で強く押しながらタップ、スライドをしてください。